

Очиститель монтажной пены

Очиститель пены монтажной предназначен для очистки монтажных пистолетов, и для удаления пятен незатвердевшей монтажной пены.

Температура применения очистителя от -10°C до +35°C

Для очистки внутренней поверхности пистолета от незатвердевшей монтажной пены:

- снять защитную крышку с баллона очистителя и накрутить баллон на пистолет;
- рабочее положение баллона ДНОМ ВВЕРХ;
- открыть регулировочный винт на пистолете, нажатием до упора на курок пистолета пропустить очиститель через пистолет в течение 5 секунд и более до выхода чистой жидкости из сопла пистолета;
- закрыть регулировочный винт и аккуратно снять пистолет с баллона очистителя.

Для очистки от незатвердевшей монтажной пеной с внешней поверхности пистолета и рабочих поверхностей:

- установить кнопку-разбрызгиватель на выпускной клапан баллона с очистителем;
- плотно прижав кнопку-разбрызгиватель к выпускному клапану, обработать очистителем места загрязнений и удалить остатки пены салфеткой.

Избегать попадания очистителя на поверхности не загрязненные монтажной пеной.

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ. Все работы с очистителем должны проводиться вдали от огня и источников искрообразования. Запрещается курить при работе с очистителем, а также распылять очиститель ближе 2 м от открытого огня и на горячие поверхности.

Обеспечить достаточную вентиляцию помещения. В помещениях с плохой вентиляцией работать в респираторе для защиты от аэрозолей.

Хранить в недоступном для детей месте!

ВНИМАНИЕ! Баллон находится под давлением. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и не допускать нагрева баллона свыше +50 °С.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ нарушать герметичность баллона с монтажной пеной, разбирать пустой баллон. **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ.** Пустые аэрозольные баллоны после полного выпуска очистителя рекомендуется сдавать на предприятия вторичной переработки.