

ИГОЛЬЧАТЫЙ ВАЛИК

Современный игольчатый валик представляет собой специализированный инструмент, который внешне напоминает валик малярного типа. Отличительной особенностью инструмента является наличие поверхности, покрытой иголками различной длины. Такой валик с шипами используется в основном для укладки наливного пола, а также для снятия обоев своими руками. Для заливки такого пола готовится смесь, размешивание которой приводит к образованию большого количества пузырьков воздуха. Если их не устранить, то наливное покрытие будет иметь микропустоты и от этого станет менее прочным. Именно для их устранения и используется данный инструмент.

Как правило, зубчатый валик состоит из основы, покрытой игольным чехлом, и рабочей ручки. При этом, ручка может быть изготовлена из металла, пластика или дерева. Считается, что металлический более тяжелый, поэтому, он в основном используется для работы с большими объемами. Металлический инструмент более прочный и при помощи него легче согнуть гипсокартон. Также он неплохо подходит для снятия обоев своими руками. Инструменты многих производителей оснащаются универсальной ручкой, которая предусматривает установку телескопического удлинителя. С этим приспособлением нет никаких препятствий при работе с наливными покрытиями или гипсокартоном в любых условиях.

Игольчатые валики могут использоваться для работы с наливными полами или с гипсокартоном. При помощи этого инструмента можно легко согнуть гипсокартон и придать ему необходимую форму. Кроме того, его можно применять для снятия обоев. При работе с наливными покрытиями, прибор используется для устранения пузырьков воздуха. Для того чтобы их устранить, нужно будет интенсивно прокатывать по раствору стяжки, распределенному по полу. Подобные несложные действия помогут вам получить ровное напольное покрытие, сделанное своими руками.

Прокатывание наливного покрытия позволяет уменьшить степень его пористости, что будет препятствовать разрушению и износу. Особенно это актуально в жилых помещениях, где на пол предполагается ставить тяжелую мебель. Поэтому, валик для наливного пола является важнейшим инструментом для выравнивания стяжки. Рекомендуется прокатывать напольное покрытие не менее трех раз.