

Техническая информация

® **Glutoclean Интенсивный очиститель поверхностей 750 мл** **Kraftreiniger**

Основательно и без остатка удаляет с поверхностей жировые загрязнения, смазочные средства, никотин и т.п.

Область применения:	Для всех моющихся поверхностей таких как напр. пластиковые окна, двери, плинтуса, кабельканалы, радиаторы, панели, фронт кухонной мебели, окрашенные моющейся краской, обои, перила и поручни, жалюзи, стекло и т.п. основания. Идеальная подготовка окрашенных поверхностей перед нанесением новых слоёв краски и лака.
Технические данные:	Сырьевая основа: < 5 % неионные тенсиды, фосфонаты, фосфаты Кроме того: ароматизатор, лимонен
Способ применения:	Распылить очиститель на загрязнённую поверхность, оставить для воздействия на 1 - 2 минуты. Затем собрать отставшую грязь тряпкой и промыть поверхность водой. При удалении особо сильных загрязнений нанести очиститель ещё раз и потереть дополнительно мягкой щёткой или губкой и ещё раз смыть водой.
Важные указания:	Очень чувствительные поверхности предварительно проверить на совместимость на незаметном участке. Не оставлять для воздействия на дольше, чем 2 минуты.
Меры безопасности:	При попадании в глаза, может вызвать раздражение. В случае необходимости в вызове врача, приготовить упаковку и этикетку с маркировкой. Не должно попадать в руки детей. Перед применением прочитать обозначение на этикетке. При работе одевать защитные перчатки. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: несколько минут тщательно промывать водой. При наличии линз, по-возможности их снять. Продолжить мыть. При раздражении кожи и длительном раздражении глаз: обратиться к врачу за советом/врачебной помощью. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды. Упаковку/остатки содержимого утилизировать согласно местных/региональных/национальных предписаний.
Хранение:	Срок хранения мин. 60 мес. со дня изготовления
Расфасовка:	Распылитель по 750 мл - 6 штук в коробке
Номер артикула:	043002092