

# Техническая информация



## ® **Glutoclean** Очиститель для духовок и гриля 750 мл Backofen und Grill Reiniger

Удаляет быстро и надёжно даже самые сильные, пригоревшие загрязнения от пищевых продуктов и масляные загрязнения. Сильное воздействие также на вертикальных поверхностях посредством гелевой структуры.

**Область применения:** Для всех духовок, конвекционных плит, встроенных электропечей, противней, форм для запеканки, сковород, кастрюль, решёток для гриля и стекла на дверцах духовок.

**Технические данные:** Сырьевая основа: <5 % анионные и неионогенные поверхностно-активные вещества

Кроме того: ароматизатор, содержит гидроксид натрия

Показатель pH: 12,0 – 12,5

**Способ применения:** Применять только на охлаждённых поверхностях!  
Равномерно оросить загрязнённую поверхность и оставить для воздействия на 1-2 минуты. Остатки собрать тряпкой или кухонным полотенцем. После этого промыть водой и вытереть насухо чистой тряпкой. При сильных загрязнениях повторить процедуру очистки и при необходимости оставить для более длительного воздействия.

**Важные указания:** Учитывать указания по уходу производителей духовок.  
Защищать поверхности, примыкающие к очищаемой от соприкосновения с очистителем. При необходимости сразу же промыть большим количеством воды.

**Меры безопасности:** Может вызвать химический ожог. Не должен попадать в руки детей. Аэрозоль не вдыхать. Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды и проконсультироваться у врача. При работе одевать защитные перчатки и защитные очки. При проглатывании сразу обратиться к врачу и показать этикетку.

**Хранение:** Срок годности мин. 60 мес. со дня изготовления

**Расфасовка:** Распылитель по 750 мл - 6 штук в коробке

**Номер артикуля:** 390 390-R