

Техническая информация



® **Glutoclean** Обезжириватель для кухонь 750 мл Küchen Entfetter

Удаляет жировые загрязнения всех видов в домашнем хозяйстве. Легко, быстро и гигиенически чисто удаляет все жировые загрязнения, даже трудноудаляемые и пригоревшие! Немедленное действие!

Область применения: Для применения на кухне и в домашнем хозяйстве. Для всех моющихся поверхностей, таких как плита, вентиляционные трубы, разделочные поверхности на кухне, облицовочная плитка, кухонные шкафы и приборы. Также применим для моющихся фильтров для жира.

Технические данные:	Сыревая основа: < 5 % неионогенные и анионные поверхностно-активные вещества, фосфонаты, фосфаты Кроме того: ароматизатор, лимонен Показатель pH: 10,0 – 10,5
Способ применения:	Загрязнённые поверхности оросить и на пару минут оставить для воздействия. Отставшую грязь удалить тряпкой или губкой и промыть поверхность тёплой водой. При особенно сильных загрязнениях потереть щёткой и затем смыть водой.
Важные указания:	На чувствительных поверхностях, таких как, напр. лакированные поверхности с высоким блеском, перед применением провести тест на незаметном месте.
Меры безопасности:	Не должен попадать в руки детей.
Хранение:	Срок годности мин. 60 мес. со дня изготовления
Расфасовка:	Распылитель по 750 мл - 6 штук в коробке
Номер артикула:	390 365-R